

# EneTelus-cloud


## 遠隔監視システム

### 取扱説明書追補版

(2025-01-29ログインより適用)

## [画面の流れ] サービス申込完了メールからのログイン

- 従来は初期パスワードの変更後に「約款同意の有無」を確認するフローでしたが、自動的にログイン画面に戻るよう仕様変更いたしました(①)。
- その後、変更後のパスワードで再ログインすることで「約款同意の有無」を確認します(②)。



## [画面の流れ] 機器設定結果メールからのログイン

- 従来は初期パスワードの変更後に「機器設定状況確認画面」へ遷移するフローでしたが、自動的にログイン画面に戻るよう仕様変更いたしました(①)。
- その後、変更後のパスワードで再ログインすることで「機器設定状況確認画面」を表示します(②)。



## [画面の使い方 3.画面ヘッダー] ログイン後のパスワード変更

- 従来はパスワードを変更してもそのまま継続利用できましたが、自動的にログイン画面に戻るよう仕様変更いたしました(①)。
- その後、変更後のパスワードで再ログインすることでご利用できます(②)。

